

クサビ足場 法令遵守チェックシート（現場用マニュアル）

このチェックシートは、クサビ足場の計画・組立・使用・解体の各段階で主要法令に抵触しないよう安全確認を行うための実務ツールです。

1. 物件情報

現場名		担当者	
所在地		確認者	
最大足場高さ (m)		建物階数	
使用目的		日付	

2. 計画段階チェック

No.	チェック項目	確認内容	該当法令・指針	確認者	判定
2-1	施工計画書の有無	足場計画・高さ・荷重を明記	安衛法 88 条		
2-2	クサビ足場の適用範囲	形状・高さに適合しているか	安衛法 21 条・技術指針		
2-3	壁つなぎ計画	縦横ピッチ・最上層を図面に明記	安衛則 564～572 条		
2-4	作業床幅・荷重	幅 40cm 以上・積載荷重確認	安衛則 564 条・メーカー		
2-5	先行手すり	組立・解体で使用する計画か	安衛法 21 条		
2-6	主任技術者・作業主任者	適切に配置されているか	建設業法 26 条・安衛則 14 条		

3. 組立・使用・解体時チェック

No.	チェック項目	確認内容	該当法令・指針	確認日／担当	判定
3-1	作業主任者配置	5m 以上で選任し立会い	安衛則 14 条		
3-2	壁つなぎ実設置	図面と一致・変更記録	安衛則 564～572 条		
3-3	最上層・妻側安定	控え・壁つなぎの設置	安衛法 21 条		
3-4	作業床幅・隙間	40cm 未満や隙間の確認	安衛則 564 条		
3-5	手すり・中さん・蹴上板	転落防止の確認	安衛則 564～572 条		
3-6	メッシュシート養生	道路・隣地側を確認	安衛法 21 条		

3-7	日常点検	開始前点検を記録	安衛則 451 条		
3-8	臨時点検	強風・地震後に実施	安衛則 451 条		
3-9	部材損傷・混用	腐食・変形・混用防止	安衛法 21 条		
3-10	教育・周知	協力会社へ教育	安衛法 59 条		
3-11	解体前点検	資材落下防止措置	安衛則 451 条		
3-12	記録・写真保存	説明可能な状態に保存	民法・安衛法 100 条関連		

4. 使用方法（現場での活かし方）

- ・朝礼・KY で今日の作業範囲だけでもチェック
- ・足場引渡し時の説明資料として利用
- ・写真とセットで保存し、事故時の説明資料として活用

5. 注意書き

※本チェックシートは法令の概要を整理したものであり、最終判断は施工計画書、元請、専門家、所轄労基署との協議を前提としてください。